





Povolené pohyby kompenzátorov typu ERP · Range of Movement Type ERP

ERP				Hodnoty povolených statických pohybů v pracovním stavě pro teploty do + 50°C při použití originálních přírub s límcem Allowable static range of movement in service with usage of collar flanges up to 50°C			
Délka Length BL [mm]	Vlnovec Bellow Size DN [mm]	Mont. délka Installation Length					
		EL min. [mm]	EL max. [mm]	L min. [mm]	L max. [mm]	l [mm]	α
130	25 – 80	120	135	100	150	± 30	± 30
	100 – 150	100	135	100	150	± 30	± 20

Povolený pracovní podtlak - Permissible vacuum [kPa]

DN	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	500	600	700	800	900	1000
bez / without VSD / VSR	-30	-30	-30	-30	-20	-20	-20	-10											
s / with VSD			-50	-50	-40	-40	-40	-30											
s / with VSR							-50	-40											

Uvedené údaje boli namerané na nových kompenzátoroch so štandardnou dĺžkou pri izbovej teplote, pri použití média nespôsobujúceho bobtnanie gumového telesa. Pri médiach spôsobujúcich deštrukciu gumového telesa je potrebné použiť bezpečnostný faktor. Inštalácia kompenzátorov stlačených na povolené hodnoty (EL_{min}) zlepšuje vákuovú odolnosť telesa. Maximálne hodnoty (EL_{max}) znižujú vákuovú odolnosť telesa o 50%. V tomto prípade doporučujeme použitie vákuovej výstužnej špirály (VSD) alebo vákuových krúžkov (VSR, VSRV) - viď katalóg str. 468.

Vzájomné závislosti tlakov, pohybů a teplôt nájdete v našom katalógu na str. 404.

Data measured at room temperature with new expansion joints in standard length and non swelling media. For swelling media use a safety factor. A compressed installation improves the in the table listed vacuum resistance. The maximum permissible elongation (L_{max}) reduces the vacuum resistance by 50%. For this case we recommend to use vacuum support spirals or vacuum support rings (see catalogue page 468).

Dependencies of overpressure, range of movement and temperature please see table on catalogue page 404.

Osvedčenia - Approvals

Tieto certifikáty pre typ **ERP** si môžete stiahnuť zo stránky www.elaflex.de/zertifikate/

These certificates for type **ERP** can be downloaded from www.elaflex.de/en/certificates/



WRAS
Water Regulations Advisory Scheme

Prehľad všetkých certifikátov v našom katalógu na str. 472 / Overview of all certificates on catalogue page 472